

Storing door de flowmeter:

Als je geen regeneratie meer krijgt. Dan zal het zout ook niet opgaan.

Je kunt dit controleren door een waterkraan open te zetten. Dan moet er een druppel rechts in beeld komen op het display van de waterontharder.

Komt deze niet in beeld. Dan worden de liters niet geteld en zal hij nooit regenereren.

Meestal zit het schoepenwiel vast achter op de waterontharder.

Zet eerst de hoofdkraan dicht en laat de druk eraf.



Trek voorzichtig de flowmeter er uit.



Koppel de bypass los en haal het tussen stukje er tussen weg.



Hier zit het schoepenwielje in.

Meestal zit hij iets vast door een zandkorrel. Maak hem gangbaar en blaas er goed door. Dan hoor je hem lopen.



Zet alles weer in elkaar en zet het water er weer op.

Zet weer een kraan open en kijk of je nu wel een druppel hebt.

Dan kun je een handmatige regeneratie uitvoeren.