

- Houd 1 pijltjestoets even ingedrukt, totdat de tijd gaat lopen en een pen met stippelijntje links in beeld staat
- met daarboven de letter **TD**. Nu kunt u de pijltjestoetsen gebruiken om de tijd te veranderen.
- **Zet nu d.m.v. de pijltjestoetsen de tijd op 12:01.**
- 2. Wacht nu ongeveer vijf seconden zodat **TD** verdwijnt en een kraantje weer verschijnt.
- 3. **Terwijl de tijd nog steeds 12:01 staat:** houd beide pijltjestoetsen ingedrukt (ongeveer 5 seconden)
- totdat linksonder een pen met stippelijntje in beeld staat met daarboven letters **DF**.
- 4. **U zit dan in het menu. Volg de stappen uit de tabel hieronder.**
- *Let op als u niet alle onderstaande opties krijgt, dan zit u in een ander menu.*
- *Dit komt doordat de tijd niet op 12:01 stond toen u de pijltjestoetsen 5 seconden vasthield.*
- *In dat geval kunt u met een druk*
- *op de cyclustoets steeds naar de volgende instelling, totdat u uit dat menu bent.*
- *Vervolgens kunt u opnieuw beginnen om in het juiste menu te komen.*

| Links boven staat | Gebruik de pijltjestoets zodat onderstaande waarde rechts in beeld staat | 10l | 14l | 20l | 25l | Daarna |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| DF (display eenheid) | Ltr | Ltr | Ltr | Ltr | Ltr | Druk cyclustoets |
| VT (type besturingsklep) | dF1b | dF1b | dF1b | dF1b | dF1b | Druk cyclustoets |
| CT (soort spoeling) | Fd | Fd | Fd | Fd | Fd | Druk cyclustoets |
| NT (aantal harstanks) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Druk cyclustoets |
| C (capaciteit) | | 28 | 39 | 56 | 62.5 | Druk cyclustoets |
| H (hardheid in graden Duits) | (Hier hardheid invoeren) | | | | | Druk cyclustoets |
| RS (soort reserve) | Rc | Rc | Rc | Rc | Rc | Druk cyclustoets |
| RC (dag reserve) | Reserve invoeren | | | | | Druk cyclustoets |
| DO (gedwongen spoeling) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | Druk cyclustoets |
| RT (tijdstip spoeling) | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 | Druk cyclustoets |
| BW (spoeling: fase 4) | | 3 | 4 | 4 | 4 | Druk cyclustoets |
| BD (spoeling: fase 4) | | 22 | 30 | 30 | 37 | Druk cyclustoets |
| RR (spoeling: fase 4) | | 3 | 4 | 4 | 4 | Druk cyclustoets |
| BF (spoeling: fase 4) | | 4 | 6 | 8 | 9 | Druk cyclustoets |
| FM (type volumemeter) | T0.7 | T0.7 | T0.7 | T0.7 | T0.7 | Druk cyclustoets |

- 5. U bent nu uit het menu. Stel nu de juiste tijd in met de pijltjestoetsen.

Reserve is 100 liter per persoon

Niet vergeten bij in gebruikname (zie BF) liter water bij het zout te voegen.

Hardheid van het water testen met de testset